


SWISH - NUTZUNGSHINWEIS

WARNUNG! Für die Sicherheit und die Gesundheit Ihres Kindes:

- Verwenden Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht von einem Erwachsenen.
- Ein ständiges und längeres Saugen von Flüssigkeiten kann die Zähne schädigen.
- Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Überprüfen Sie die Temperatur bevor sie füttern.
- Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg
- Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an.
Strangulationsgefahr!
- Die obigen Warnhinweise sind gemäß EN 14350.

WARNUNG

- Das Produkt ist NICHT für heiße, kohlenensäurehaltige, breiige oder verderbliche Getränke bestimmt.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
- Stellen Sie vor dem Trinken sicher, dass der Deckel ordnungsgemäß am Becherhals zugeschraubt ist.
- Vermeiden Sie ein versehentliches Drücken der AUTOSEAL™ Taste, indem Sie einen Abstand zu anderen
- Überfüllen Sie den Becher NICHT. Füllen Sie Flüssigkeiten bis knapp unter das Gewinde des Becherkörpers ein.
- NICHT für den Gebrauch in der Mikrowelle oder im Tiefkühlfach geeignet.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Bleichmittel, Chlor, Scheuermittel und/oder andere aggressive Chemikalien enthalten.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT weiter, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie befüllte Becher NICHT in Taschen, um versehentliches Öffnen zu vermeiden.
- Lagern Sie keine Getränke über Nacht in der Flasche



Reinigungshinweise

Vor der ersten Verwendung gründlich waschen.

1. Deckel abschrauben und öffnen

2° Zum manuellen Reinigen den Deckel 10 Minuten lang in warmes Spülwasser einweichen. Um Rückstände zu entfernen, waschen Sie den Auslauf mit einem Nylon-Reinigungslappen und einer Borstenbürste. Um die Reinigung abzuschließen, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3° Ein Becher mit einem Körper aus gebürstetem Edelstahl (und nicht mit einem bunten oder lackierten Becherkörper) ist spülmaschinenfest. Das Produkt ist für das obere Fach in der Spülmaschine geeignet. Becher mit buntem oder lackiertem Becherkörper sind mit der Hand zu spülen. Alle Teile getrennt über Nacht vollständig trocknen lassen, bevor sie wiederverwendet werden.


Bei der Handwäsche den Deckel abschrauben und beides in warmes Spülwasser einweichen. Um Rückstände zu entfernen, waschen Sie den Deckel und den Becherkörper mit einem Nylon-Reinigungslappen und einer Borstenbürste. Schütteln Sie überflüssiges Wasser ab. Alle Teile getrennt über Nacht vollständig trocknen lassen, bevor sie wiederverwendet werden.

Verwenden Sie mildes Spülmittel für die Reinigung



LAGERUNG

- Trinkflasche immer mit abgeschraubten Deckel aufbewahren, damit alle Teile vollständig trocknen können.
- Schrauben Sie den Deckel vor Gebrauch wieder zusammen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest und sicher sitzen.
- Vor jeder Verwendung die Flasche reinigen und vollständig trocknen lassen.



ODER

