

034825-17

Byron

CONTIGO

BILINGUAL USE AND CARE SHEET 16/20 oz

PACKAGING SPEC

THIS DRAWING IS A CONFIDENTIAL DISCLOSURE. THE SUBJECT MATTER OF WHICH IS THE PROPERTY OF IGNITE USA. © 2016 ALL RIGHTS RESERVED CONFIDENTIAL & PROPRIETARY

ignite

180 N. LaSalle Street, Suite 700 Chicago, IL 60601

MARKETING:	REV	DATE	PAGE
S.GOLD	003	02.02.2016	1
DESIGN:	NOTE: All measurements in millimeters. Dimensions are for reference only.		
T.MEI			

REVISION NOTES:
Updated guarantee logo and copyright date

PRODUCT MANAGER:
MARKETING COORDINATOR:
INDUSTRIAL DESIGN:

Inks:

L:
A:
B:
BLACK

PLACEMENT IMAGE
*must include dimensions and tolerances

SIDE 1

FOLD LINE

225mm

contigo
SNAPSEAL™
TRAVEL TUMBLER
Care and Use Instructions

CAUTION

- Careful. The beverage you are about to enjoy may be very hot. For best results always use caution.
- Keep out of reach of children when filled with hot liquids.
- To properly use your SNAPSEAL™ mug:



Snap up to drink. Snap down to seal.

- Prior to drinking, make sure the lid is properly threaded to the body and screwed down completely.
- If filling with boiling liquid, allow liquid to cool down WITH THE LID OFF for at least 3 minutes before attaching the lid.
- DO NOT overfill. Fill liquids to just below the fill line in the body as shown.
- DO NOT microwave or freeze.
- DO NOT use cleaners containing bleach, chlorine, abrasives, and/or other harsh chemicals.
- DO NOT continue to use product if damaged.
- DO NOT carry bottles containing liquid in bags to help prevent accidental opening.



Fill line

USAGE RECOMMENDATIONS

- Suitable for hot or cold beverages.
- The SNAPSEAL™ lid that came with your new purchase is designed to fit only your new mug. Not for use with other products.
- To attach the lid, apply slight downward pressure and rotate counter-clockwise until you hear a click and lid falls into place. Then rotate lid clockwise to tighten completely.



CLEANING INSTRUCTIONS

- Wash thoroughly before first use.
- Snap open the drink seal before rinsing or washing.
- RINSE LID IMMEDIATELY AFTER EACH USE with warm water.
- Lid and UNPAINTED stainless steel body are top-rack dishwasher safe. HAND-WASH ONLY any PAINTED stainless steel body or plastic.




- To wash by hand, soak the lid for 10 minutes in hot, soapy tap water. Hand-wash the body with warm water and a mild detergent. Rinse both the lid and body thoroughly before use.



10 min.



- ALWAYS STORE MUG WITH LID REMOVED to allow parts to dry completely.



For complete warranty information, see GoContigo.com
www.GoContigo.com
©2016 Ignite USA, LLC. All Rights Reserved.
Should you have any questions about your purchase, please contact us at 1-888-262-0622 or GoContigo.com. 034825-17

230mm

SIDE 2

FOLD LINE

225mm

contigo
SNAPSEAL™
GOBELET DE VOYAGE
Mode d'entretien et d'emploi

AVERTISSEMENT

- Attention. La boisson que vous êtes sur le point de déguster peut-être très chaude. Pour les meilleurs résultats faites toujours preuve de prudence dans l'utilisation.
- Conservez hors de portée des enfants lorsqu'il est rempli de liquides chauds.
- Pour utiliser correctement votre gobelet SNAPSEAL™ :



Poussez vers le haut pour boire Poussez vers le bas pour refermer

- Avant de boire, vérifiez que le bouchon est adéquatement engagé dans le filetage du corps et serré à fond.
- Si vous remplissez avec un liquide bouillant, laissez le liquide refroidir pendant 3 minutes AVEC LE BOUCHON ENLEVÉ avant de monter le bouchon.
- NE remplissez PAS excessivement. Remplissez jusqu'au-dessous du filetage du corps.
- NE chauffez PAS au four à microondes et ne congelez pas.
- N'employez PAS de produits de nettoyage contenant des agents de blanchiment, du chlore, des abrasifs et/ou d'autres produits chimique forts.
- NE continuez PAS à utiliser le produit s'il est endommagé.
- NE transportez PAS de gourde contenant un liquide dans un sac afin d'éviter toute ouverture accidentelle.



Ligne de remplissage

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Convient aux boissons chaudes ou froides.
- Le bouchon SNAPSEAL™ livré avec votre nouvel achat est conçu pour s'adapter exclusivement à votre nouveau gobelet. N'utilisez pas avec d'autres produits.
- Exercez une légère pression de haut en bas et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic et que le bouchon se mette en place. Tournez alors le couvercle dans le sens horaire pour serrer complètement.



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Lavez complètement avant la première utilisation.
- Enclenchez ouvrir le sceau de boisson avant de rinçage et le lavage.
- RINCEZ LE COUVERCLE IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION avec de l'eau tiède.
- Le bouchon et tout corps NON PEINT en inox peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle. LAVEZ À LA MAIN tout corps en inox PEINT ou plastique.




- Pour laver à la main, trempez le bouchon pendant 10 minutes dans de l'eau du robinet chaude et savonneuse. Lavez le corps à la main avec l'eau tiède et un détergent doux. Rincez abondamment le bouchon et le corps avant l'utilisation.



10 mn.



- RANGÉZ TOUJOURS LE GOBELET AVEC LE BOUCHON RETIRÉ pour permettre aux pièces de sécher complètement.



Pour plus d'information sur la garantie, visitez GoContigo.com
www.GoContigo.com
©2016 Ignite USA, LLC. Tous droits réservés.
Si vous avez des question au sujet de votre achat, veuillez entrer en contact avec nous au 1-888-262-0622 ou à GoContigo.com. 034825-17

230mm

Material Specifications:

95 GSM uncoated

Additional Assembly Instructions:

FOLD INSERT in half vertically so the English facing out. Place one insert sheet in each mug.