


GRACO[®]

premier

Modes[™] Avant Stroller • Cocheoito

Owner's Manual • Manual del propietario



www.gracobaby.com



1 WARNING • ADVERTENCIA

Pages 3-6

2 Features • Características

Page 7

2-A Parts list • Lista de piezas

3 Assembly • Ensamblaje

Pages 8-11

3-A To Open Stroller • Abrir el cochecito

3-B Rear Axle • El eje trasero

3-C Rear Wheels • Las ruedas traseras

3-D Front Wheels • Las ruedas delanteras

4 Use • Uso

Pages 12-29

4-A Attach/Remove Toddler Seat

• **Sujetar/sacar el asiento para niño pequeño**

4-B Arm Bar • Barra para los brazos

4-C Canopy • Capota

4-D To Secure Child • Sujetar al niño

4-E To Recline Seat • Para reclinar el asiento

4-F Swivel Wheels • Las ruedas giratorias

4-G Brakes • Los frenos

4-H Harness Covers • Fundas del arnés

4-I Adjusting Footrest • Para ajustar el apoyapié

4-J Handle Height Adjustment • Para ajustar la altura de la maniját

4-K To Attach and Remove Graco® Click Connect™ Infant Car Seat to/from Stroller Frame • Para sujetar y retirar el asiento de automóvil para bebés Graco® Click Connect™ al/ del armazón del cochecito

4-L To Fold Stroller without Toddler Seat • Para plegar el cochecito sin el asiento para niño pequeño

4-M To Fold Stroller with Toddler Seat • Para plegar el cochecito con el asiento para niño pequeño

4-N Unfolding Your Stroller • Para desplegar el cochecito

5 Care • Cuidado

Pages 30-32

5-A Care and Maintenance • Cuidado y mantenimiento

5-B Replacement Parts • Warranty Information (USA) Información sobre la garantía y las piezas de repuesto (EE.UU.)

5-C Product Registration (USA) • Registro del producto (EE.UU.)

⚠ WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- **NEVER LEAVE** child unattended. Always keep child in view while in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.
- **AVOID FINGER ENTRAPMENT.** Use care when folding or unfolding the stroller. When making adjustments to stroller, **ALWAYS ENSURE** that all parts of the child's body are clear of any moving parts.
- **NEVER USE STROLLER ON STAIRS** or escalators. You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- **STROLLER TO BE USED** only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- **USE OF THE STROLLER.** The product will become unstable with a child weighing more than 50 lb (22.5 kg) or taller than 45 in (114.3 cm). Use the stroller with only one child at a time.
- **ALWAYS**, check that the infant car seat or toddler seat is securely attached to the frame by pulling up on it.
- **TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION**, never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle (other than approved Graco stroller bags). Never place anything on the canopy.
- **TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION**, do not place more than 10 lb (4.5 kg) in the storage basket.
- **DO NOT** use storage basket as a child carrier.
- **NEVER PLACE** child in the toddler seat with head toward footrest.
- **NEVER ALLOW YOUR STROLLER** to be used as a toy.
- **DISCONTINUE USING YOUR STROLLER** should it become damaged or broken.
- **AVOID STRANGULATION.** **DO NOT** place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.

! WARNING

- **DO NOT** use toddler seat in an automobile.
- **DO NOT** use toddler seat as a car bed or booster seat.
- **DO NOT** remove, reverse or carry the toddler seat while child is in it.
- **DO NOT ALLOW** your child to stand on the basket. It may collapse and cause injury.
- **DO NOT** use stroller frame without toddler seat or car seat attached.
- **NEVER LIFT OR CARRY** toddler seat by the footrest.
- **CAREGIVER MUST** always help child get into and out of the stroller.
- **CAREGIVER MUST** always ensure the brakes are engaged when placing child into stroller.

USING GRACO® INFANT CAR SEAT WITH STROLLER:

- **TO AVOID INJURY TO YOUR CHILD: THIS STROLLER IS ONLY COMPATIBLE WITH GRACO® SNUGRIDE® INFANT CAR SEATS WITH CLICK CONNECT™.** Only use with Graco infant car seats that have the click connect logo.
- Improper use of this stroller with other manufacturers' car seats may result in serious injury or death.
- **READ THE MANUAL** provided with your Graco car seat before using it with your stroller.
- **ALWAYS SECURE** your child with the car seat harness when using the car seat in the stroller. If your child is already in the car seat, check that the child is secured with the harness.
- Improper use of this stroller with a car seat may result in serious injury or death.
- See Graco infant car seat owners manual for maximum size of child.
- **FALL HAZARD:** check that the infant car seat is securely attached to the frame by pulling up on it.



Sticker varies by model

! ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA USO FUTURO.**
- **REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.**
- **NUNCA DEJE A UN NIÑO SIN ATENDER.** Mantenga siempre al niño a la vista mientras está en el cochecito.
- **EVITE SERIAS LESIONES** de caídas o resbalones. Use siempre el cinturón de seguridad. Después de ajustar las hebillas, ajuste las correas para obtener un calce apretado alrededor de su niño.
- **EVITE EL ATRAPAMIENTO DE LOS DEDOS:** Tenga cuidado cuando pliega y despliega el cochecito. Al ajustar el cochecito, **SIEMPRE ASEGÚRESE** que todas las extremidades del niño estén fuera del alcance de cualquier pieza móvil.
- **NUNCA USE EL COCHECITO EN ESCALERAS** o escaleras mecánicas. Podría perder repentinamente el control del cochecito o el niño podría caerse. Además, use mucho cuidado cuando sube o baja un escalón o bordillo.
- **EL COCHECITO DEBE USARSE** solamente a la velocidad del caminar. El producto no debe usarse para correr, patinar, etc.
- **EL USO DE UN COCHECITO** El producto se volverá inestable con un niño que pesa más de 50 libras (22.5 kg) o es más alto que 45 pulgadas (114.3 cm). Use el cochecito solamente con un niño por vez.
- **SIEMPRE** verifique que el asiento de automóvil para bebé o asiento para niño pequeño esté sujetado con seguridad al armazón tirándolo hacia arriba.
- **PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE,** nunca ponga carteras, bolsas, paquetes o accesorios en la manija (si no son las bolsas para cochecito aprobadas por Graco). Nunca ponga nada sobre la capota.
- **PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE,** no ponga más de 10 libras (4,5 kg) en la canasta de almacenamiento.
- **NO** use la canasta de almacenamiento como transportador para niños.
- **NUNCA PONGA** al niño en el asiento para niño pequeño con la cabeza hacia el apoyapiés.
- **NUNCA DEJE QUE EL COCHECITO** se use como un juguete.
- **DEJE DE USAR SU COCHECITO** si resulta dañado o roto
- **EVITE LA ESTRANGULACIÓN. NO** ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, suspenda cordones de este producto ni ponga cordones a los juguetes.
- **NO** use el asiento para niño pequeño en un automóvil.

! ADVERTENCIA

- **NO** use el asiento para niños pequeños como cama en un automóvil o asiento elevado.
- **NO** saque, invierta ni transporte el asiento para niño pequeño mientras el niño esté sentado.
- **NO DEJE** que el niño se pare sobre la canasta. Podría desarmarse y causar lesiones.
- **NO** use el armazón del cochecito sin el asiento para niño pequeño o asiento de automóvil sujetado.
- **NUNCA LEVANTE NI TRANSPORTE** el asiento para niño pequeño tomándolo del apoyapié.
- **LA PERSONA A CARGO DEL CUIDADO** debe ayudar siempre al niño a subirse y bajarse del cochecito.
- **LA PERSONA A CARGO DEL CUIDADO** debe tener la seguridad de que los frenos estén activados cuando pone al niño en el cochecito.

USO DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GRACO® CON EL COCHECITO:

- **PARA EVITAR LESIONES A SU NIÑO: ESTE COCHECITO SOLAMENTE ES COMPATIBLE CON LOS ASIENTOS DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GRACO® SNUGRIDE® CON CLICK CONNECT™.**

Uselo solamente con los asientos de automóvil para bebé de Graco® que tienen el logotipo Click Connect™. El uso inadecuado de este cochecito con asientos para automóvil de otros fabricantes podría resultar en lesiones serias o la muerte.

- **LEA EL MANUAL** incluido con su asiento de automóvil Graco antes de usarlo con su cochecito.
- **ASEGURE SIEMPRE** a su niño con el arnés del asiento de automóvil cuando usa el asiento de automóvil en el cochecito. Si su niño ya está en el asiento de automóvil, verifique que esté asegurado con el arnés.
- El uso inadecuado de este cochecito con un asiento de automóvil podría resultar en lesiones serias o la muerte.
- Vea el manual del propietario del asiento de automóvil para bebé Graco para determinar el tamaño máximo del niño.
- **PELIGRO DE CAÍDA:** Verifique que el asiento de automóvil para bebé esté debidamente asegurado to the frame by pulling up on it.



El adhesivo varía según el modelo

2-A Parts list

• Lista de piezas

Check that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

1-800-345-4109.



NO TOOLS REQUIRED.

Verifique que tiene todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.


1-800-345-4109.

NO REQUIERE HERRAMIENTAS.

All models • Todos modelos



* Red bag contains hardware, do not discard
* La bolsa roja contiene las herramientas, no la deseche



Ziptie

Cordón

! WARNING

• Remove and **IMMEDIATELY** discard the zip tie.

! ADVERTENCIA


• Quite y deseche **INMEDIATAMENTE** el cordón.

3-A To Open Stroller

• Abrir el cochecito


Before assembly be sure to place stroller on top of a piece of cardboard or other protective cover to prevent damage to floor surface.

Antes de armarlo, tenga la seguridad de poner el cochecito arriba de un pedazo de cartón u otro tipo de protección para prevenir el daño a la superficie del piso.




1. Pull out to unlock stroller.

1. Tire hacia afuera para destrabar el cochecito.



2. Rotate handle to open stroller.

2. Gire la manija para abrir el cochecito.




3. **CHECK** that the stroller is completely latched open every time you open the stroller and before continuing with the rest of the assembly steps.

3. **VERIFIQUE** que el cochecito esté completamente abierto y trabado cada vez que lo abre y antes de continuar los pasos de ensamblaje restantes.


3-B Rear Axle

- El eje trasero




1. Attach rear axle to stroller frame. Brake levers point toward rear of stroller.

1. Sujete el eje trasero al armazón del cochecito. Las palancas del freno deben apuntar hacia la parte trasera del cochecito.





2. Check that rear axle is securely attached by pulling on brake assembly.

2. Verifique que el eje trasero esté bien conectado tirando del equipo de frenos




3-C Rear Wheels

- Las ruedas traseras




1. Place wheel on axle.

1. Ponga la rueda en el eje.



2. Locate the red bag and remove its cotter pins and hardware. Push straight side of pin through axle hole. Pin will separate around the axle. Curved end of pin **MUST** face out as shown. Repeat on other end.

2. Localice la bolsa roja y saque las chavetas y las herramientas. Empuje el lado recto de la clavija por el agujero del eje. La clavija se separará alrededor del eje. El lado curvo de la clavija **DEBE** mirar hacia arriba como se indica. Repite los pasos 2 a 3 en el otro costado.



3. Attach hub cap as shown. Repeat on other side. **CHECK** that wheels are securely attached by pulling on wheels.

3. Sujete el tapacubos como se muestra. Repita el procedimiento en el otro lado. **VERIFIQUE** que las ruedas estén instaladas de manera segura tirando de las ruedas.

3-D Front Wheels


• Las ruedas delanteras



2X


1. Attach front wheels to post as shown.

1. Sujete las ruedas delanteras al poste como se indica.




2. **CHECK** that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies

2. **VERIFIQUE** que las ruedas estén bien contactadas, tirando de los montajes de las ruedas.





3. To remove.

3. . Para sacarlas.



4-A Attach/Remove Toddler Seat

• Sujetar/sacar el asiento para niño pequeño



1. To attach seat, place seat on mounts as shown until they lock into place on both sides of the stroller. Seat may be placed on stroller in either direction. See warnings for additional information. **CHECK** that toddler seat is securely attached to the stroller by pulling up on toddler seat.

1. Para sujetar el asiento, ponga el asiento en los montantes como se indica hasta que se traben en su lugar en ambos costados del cochecito. Se puede colocar el asiento en el cochecito en cualquiera de las dos direcciones. Vea las advertencias para más información. VERIFIQUE que el asiento para niño pequeño esté apretadamente sujetado al cochecito tirando hacia arriba del asiento para niño pequeño.

2. Squeeze buttons on both sides of the seat and pull up as shown.

2. Apriete los botones de ambos costados del asiento y tire hacia arriba como se indica.

4-B Arm Bar

• Barra para los brazos


! WARNING

Always secure your child with the seat belt. The arm bar is not a restraint device. **DO NOT** lift the stroller by the child's arm bar. Use care when installing the arm bar on the stroller with a child in the stroller.

! ADVERTENCIA


Asegure siempre a su niño con el cinturón de seguridad. La barra para los brazos no es un dispositivo de seguridad. **NO** levante el cochecito agarrándolo de la barra para los brazos del niño. Use cuidado cuando instale la barra para los brazos en el cochecito si hay un niño en el cochecito.

1. Insert arm bar into seat frame as shown. Pull on arm bar to make sure it is attached.




1. Inserte la barra para los brazos en el armazón del asiento como se muestra. Tire de la barra para los brazos para asegurarse de que esté sujeta.

2. To open arm bar, squeeze button on arm bar and pull out.




2. Para abrir la barra para los brazos, apriete el botón en la barra para los brazos y tire hacia afuera.

4-C Canopy • Capota



1. Attach canopy to seat frame.

1. Sujete la capota al armazón del asiento.




2. Fasten hook and loop tape on the rear of canopy as shown. **MAKE SURE** canopy is always fastened with the hook and loop tape when used with infant car seat or when toddler seat is in use.

2. Sujete la cinta de gancho y bucle en la parte de atrás de la capota como se muestra. **ASEGÚRESE** de que la capota esté siempre sujeta con la cinta de gancho y bucle cuando el asiento esté en uso.


3. Pull flap forward to open and backwards to close canopy window.

3. Tire la aleta hacia adelante para abrirla y hacia atrás para cerrar la ventana de la capota.



4. Pull canopy visor out for use, push back under rim of canopy when not in use.

4. Tire de la visera de la capota hacia afuera para usarla, y empújela hacia atrás debajo del borde de la capota cuando no la use.



4-D To Secure Child

- Sujetar al niño


! WARNING

Falling Hazard: Always use the seat belt.

! ADVERTENCIA


Peligro de caídas: Use siempre el cinturón de seguridad.

- 5 Point Harness
- Arnés de 5 puntos




1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.




2. To close, slide shoulder strap connectors onto waist straps and insert into buckle.

2. Para cerrarlo, deslice los conectores de las correas del hombro en las correas de la cintura y póngalos en la hebilla.




3. Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment. To change shoulder harness slots, see page 19.

3. Use el ajustador deslizable en el hombro y la cintura para lograr un calce más apretado. Para cambiar ranuras del arnés del hombro, vea la página 19.




- **3 Point Buckle**
- **Arnés de 3 puntos**

1. To open, press button on buckle to release the waist straps.




1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.

2. Slide shoulder strap connectors off of waist straps.




2. Deslice las conexiones de la correa para los hombros de las correas para la cintura.

3. Remove shoulder straps from stroller.




3. Saque las correas para los hombros del cochecito.




4. Attach waist straps to harness buckle as shown.

4. Sujete las correas para la cintura a la hebilla del arnés como se indica.



5. Use slide adjuster at waist for tighter adjustment.


5. Use el ajustador deslizable de la cintura para ajustarlo más apretadamente.



6. To open, press button on buckle to release the waist straps.


6. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.

- **Adjusting Shoulder Harness position**
- **Ajustar la posición del arnés para los hombros**




Push harness anchor through the front of the seat then re-insert through desired slots at the same height level. Use either shoulder harness anchor in the slots that are closest to child's shoulder height. Use slide adjuster for further adjustment.

Pase el anclaje del arnés por el frente del asiento y luego vuelva a insertarlo en las ranuras deseadas a la misma altura. Use uno de los anclajes del arnés del hombro en las ranuras que estén más cerca a la altura del hombro del niño. Use el ajustador deslizable para lograr ajustes adicionales.



4-E To Recline Seat

- Para reclinar el asiento




1. To recline: Pull handle up and lower seat back.
To raise: Push seat back up.

1. Para reclinarlo: Tire de la manija hacia arriba y baje el respaldo del asiento.
Para levantarlo: Empuje el respaldo del asiento hacia arriba.

4-F Swivel Wheels

- Las ruedas giratorias



1. Front swivel wheels lock for use on uneven surfaces such as grass, stones or gravel.

1. Las ruedas giratorias delanteras se traban para el uso en superficies desparejas tales como césped, piedras o grava.

4-G Brakes

- Los frenos

! WARNING

CHECK that brakes are on by trying to push stroller.


! ADVERTENCIA

INSPECCIONE los frenos tratando de empujar el cochecito.

1. Push down on brake to lock brakes.


CHECK that brake **CLICKS** and locks into position.

1. Empuje hacia abajo los frenos para trabarlos.
VERIFIQUE que el freno haga **CLIC** y se trabe en su posición.





2. Push up on brake to unlock brakes.

2. Empuje hacia arriba los frenos para destrabarlos.



4-H Harness Covers

- Fundas del arnés



1. To attach harness covers, slide onto harness straps.


1. Para sujetar las fundas del arnés, deslícelas sobre las correas del arnés.

4-I Adjusting Footrest

- Para ajustar el apoyapié

1. To adjust footrest, press in on the buttons and raise or lower footrest.

1. Para ajustar el apoyapié, oprima los botones y levante o baje el apoyapié.




4-J Handle Height Adjustment

- Para ajustar la altura de la manija

1. To adjust handle, press buttons on both sides of handle and rotate handle.

1. Para ajustar la manija, oprima los botones en ambos costados de las manijas y gire la manija.



4-K To Attach and Remove Graco® Click Connect™ Infant Car Seat to/from Stroller Frame

- Para sujetar y retirar el asiento de automóvil para bebés Graco® Click Connect™ al/del armazón del cochecito

For models that do not come with an infant car seat one may be purchased separately.

! WARNING

Use only a GRACO® SnugRide® Click Connect™ car seat with this stroller. This stroller is only compatible with Graco® SnugRide® infant car seats with Click Connect™. Only use with Graco® infant car seats that have the Click Connect™ logo. Improper use of this product with a car seat may result in serious injury or death. Read the manual provided with your Graco car seat before using it with your product.

- Always secure your child with the car seat harness when using the car seat in the stroller. If your child is already in the car seat, **check that the child is secured with the harness.**

En los modelos que no incluyen un asiento para automóvil, se puede comprar uno por separado.

! ADVERTENCIA

Use solamente un asiento de automóvil Graco® SnugRide® Click Connect™ con este cochecito. Este cochecito solamente es compatible con los asientos de automóvil para bebé Graco® Snugride® con Click Connect™. Úselo solamente con los asientos de automóvil para bebé de Graco® que tienen el logotipo Click Connect™. El uso inadecuado de este producto con un asiento para automóvil podría resultar en lesiones serias o la muerte. Lea el manual incluido con su asiento para automóvil Graco antes de usarlo con su producto.

- Asegure siempre a su niño con el arnés del transportador cuando usa el transportador en el cochecito. Si su niño ya está en el transportador, **verifique que esté asegurado con el arnés.**



Sticker varies by model



El adhesivo varía según el modelo

! WARNING

Do not place the car seat in the toddler seat. The toddler seat must be removed.

! ADVERTENCIA




No ponga el asiento de automóvil en el asiento para niños pequeños. Debe sacar el asiento para niños pequeños.


1. Infant car seat can be inserted in stroller frame facing forward or rearward.

1. El asiento de automóvil para bebés se puede insertar en el armazón del cochecito orientado hacia adelante o hacia atrás.

2. Insert car seat into stroller and push down on car seat until the latches snap into the Click Connect™ mounts.


2. Ponga el asiento para automóvil en el cochecito y empuje el asiento para automóvil hacia abajo hasta que se trabe en los soportes Click Connect™.





3. Check that infant car seat is securely attached by pulling up on it.

3. Verifique que el transportador esté conectado con firmeza tirando hacia arriba.



4. **To remove car seat:** squeeze release handle at back of car seat, and lift car seat out of the stroller.


4. **Para sacar el asiento para automóvil:** apriete la manija de liberación de atrás del asiento para automóvil y levante el asiento para automóvil del cochecito.

4-L To Fold Stroller without Toddler Seat

• Para plegar el cochecito sin el asiento para niño pequeño



1. Make sure front swivel wheels are unlocked.

1. Asegúrese de que las ruedas giratorias frontales estén destrabadas.




2. (a) Slide thumb switch; (b) Squeeze handle lever and lift up slightly, then (c) Push downward until it locks into folded position.

2. (a) Deslice la perilla del pulgar; (b) oprima la palanca de la manija y levántela un poco y luego (c) empuje hacia abajo hasta que se trabe en la posición plegada.




4-M To Fold Stroller with Toddler Seat

- Para plegar el cochecito con el asiento para niño pequeño




1. Make sure seat is in forward facing position, lift handle to the middle or highest position and front swivel wheels are unlocked.

1. Asegúrese de que el asiento esté en la posición orientada hacia delante, que la manija de levante esté en la posición media o la más alta y que las ruedas giratorias delanteras estén destrabadas.



2. To Fold stroller: (a) Slide thumb switch; (b) Squeeze handle lever, lift upward on handle; (c) Push downward until it locks into folded position.

2. Para plegar el cochecito: (a) Deslice la perilla del pulgar; b) oprima la palanca de la manija, levante la manija; c) empuje hacia abajo hasta que se trabe en la posición plegada.




4-N Unfolding Your Stroller

- Para desplegar el cochecito

1. Unlatch storage latch and lift up on handle to open stroller.


1. Abra la traba de almacenamiento y tire hacia arriba de la manija para abrir el cochecito.



5-A Care and Maintenance

- Cuidado y mantenimiento


- Removing Seat Pad
- Quitar la almohadilla del asiento




1. To remove seat pad for washing, insert harness through seat pad and lift seat pad off of seat.

Reverse steps to re-attach.


NOTE: seat pad **MUST** be attached to seat when using stroller.



- **TO CLEAN SEAT**, only wipe with a mild soap, taking care not to soak the material. NO BLEACH.
- **TO WASH SEAT PAD**, machine wash separate in cold water on delicate cycle and drip-dry. Do not iron. Do not dry clean. NO BLEACH.
- **TO CLEAN STROLLER FRAME**, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR STROLLER** for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.
- **IF STROLLER BECOMES WET**, open canopy and allow to dry thoroughly before storing.
- **IF WHEEL SQUEAKS**, use a light oil (e.g., WD-40, 3-in-1, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly as illustrated.
- **WHEN USING YOUR STROLLER AT THE BEACH** completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.



- **TO CLEAN SEAT**, only wipe with a mild soap, taking care not to soak the material. NO USE BLANQUEADOR.
- **TO WASH SEAT PAD**, machine wash separate in cold water on delicate cycle and drip-dry. Do not iron. Do not dry clean. NO USE BLANQUEADOR.
- **LIMPIAR EL ARMAZÓN DEL COCHECITO**: usar solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. No use CLORO o detergente.
- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COCHECITO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Graco.
- **EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL O EL CALOR** podría causar que se destiña o se tuerzan algunas piezas.
- **SI EL COCHECITO SE MOJA**, abra la capota y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- **SI LAS RUEDAS HACEN RUIDO**, use un aceite liviano (por ej., WD-40, 3-en-1, o aceite para máquinas de coser). Es importante hacer penetrar el aceite en el eje y equipo de la rueda como se ilustra.
- **CUANDO USA EL COCHECITO EN LA PLAYA**, limpie el cochecito completamente después para sacar la arena y la sal de los mecanismos y equipos de las ruedas.



5-B Replacement Parts • Warranty Information (USA)

Piezas de repuesto • Información sobre la garantía (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

**www.gracobaby.com
or/o
1-800-345-4109**

5-C Product Registration (USA)

Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.