




# MODES™ NEST2GROW™

Second Seat • Second Siège  
• Segundo Asiento

Owner's Manual • Manual del propriétaire • Manual del propietario



[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)  
[www.gracobaby.ca](http://www.gracobaby.ca)



## **1 WARNING • MISE EN GARDE • ADVERTENCIA**

*Pages • Páginas 3-5*

## **2 Features • Caractéristiques • Características**

*Pages • Páginas 6-7*

- 2-A MODES™ NEST2GROW™ Second Seat Use Positions • Positions d'utilisation du MODES™ NEST2GROW™ Second siège**
  - Posiciones del uso del MODES™ NEST2GROW™ Segundo asiento
- 2-B Parts List • Liste des pièces • Lista de piezas**

## **3 Assembly • Assemblage • Ensamblaje**

*Pages • Páginas 8-10*

- 3-A Assemble Seat • Montage de siège • Ensamblaje del asiento**
- 3-B Child's Tray • Plateau pour enfant • Bandeja para niños**

## **4 Use • Utilisation • Uso**

*Pages • Páginas 11-23*

- 4-A To Use Bottom Position**
  - Pour utiliser la position inférieure • Para usar la posición inferior
- 4-B Canopy**
  - Baldaquin • Capota
- 4-C To Secure Child**
  - Installation sécuritaire de l'enfant • Para sujetar al niño
- 4-D Harness Covers • Housses du harnais**
  - Fundas del arnés
- 4-E To Recline Seat**
  - Inclinaison du siège • Para reclinar el asiento

## **5 Care • Entretien • Cuidado**

*Pages • Páginas 24-28*

- 5-A Care & Maintenance • Soins et entretien**
  - Cuidado y mantenimiento
- 5-B Replacement Parts • Warranty Information (USA)**
  - Pièces de rechange • Renseignements sur la garantie (au Canada)
  - Piezas de repuesto • Información sobre la garantía (EE.UU.)
- 5-C Product Registration (USA)**
  - Enregistrement du produit (États-Unis)
  - Registro del producto (EE.UU.)



# **WARNING**

**Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.**

**Only use product as instructed.**

**PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**

**ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**

**NEVER LEAVE** child unattended. Always keep child in view while in stroller.

**AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt or infant car seat harness. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.

**AVOID FINGER ENTRAPMENT.**

Use care when folding and unfolding the stroller. Be certain the stroller is fully erected and latched before allowing your child near the stroller.

**AVOID STRANGULATION.**

**DO NOT** place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.

**NEVER USE STROLLER ON STAIRS** or escalators. You may suddenly lose control of the stroller, or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.

**STROLLER TO BE USED** only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.

**TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION**, never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or canopy.

**USE OF THE SECOND SEAT** with a child weighing more than 50 lb (22.5 kg) or taller than 45 in. (114.3 cm) will cause excessive wear and stress on the stroller.

**TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION**, do not place more than 10 lb (4.5 kg) in the storage basket.

**ONLY USE THIS SEAT WITH THE GRACO® MODES™ NEST2GROW™ STROLLER.**

**ONLY USE** second seat on the stroller and do not remove, reverse, or carry the seat while child is in it.

**DO NOT** use the bottom seat position without the top position also being loaded.

# ⚠ MISE EN GARDE

**Ne pas se conformer à toutes les mises en garde et directives de montage peut causer des blessures graves ou même la mort.**

**Utiliser ce produit uniquement tel qu'indiqué.**

**PRIÈRE DE CONSERVER LE MODE D'EMPLOI POUR UNE UTILISATION SUBSÉQUENTE.**

**ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**

**NE JAMAIS LAISSER** l'enfant sans surveillance. Toujours garder l'enfant à portée de vue lorsqu'il est assis dans cette poussette.

**ÉVITER LES BLESSURES GRAVES SUITE À UNE CHUTE OU EN GLISSANT :** Toujours se servir de la ceinture de sécurité. Après avoir attaché les boucles, ajuster les ceintures pour un ajustement serré autour de votre enfant.

**ÉVITER LE COINCEMENT DES DOIGTS :** Faire preuve de prudence au moment de plier ou déplier ce produit. S'assurer que la poussette est entièrement déployée et verrouillée avant de permettre à l'enfant de s'en approcher.

**ÉVITER L'ÉTRANGLEMENT :** Il ne faut PAS placer d'articles à ficelle autour du cou d'un enfant, suspendre des cordons à ce produit ni attacher un cordon à un jouet.

**NE JAMAIS UTILISER LA POUSSETTE DANS LES ESCALIERS** ou les escaliers mécaniques. Il y a danger de perdre la maîtrise de la poussette ou que l'enfant en tombe. Faire également preuve de prudence en montant ou descendant une marche ou une chaîne de trottoir.

**LA POUSSETTE NE DOIT ÊTRE UTILISÉE** qu'à vitesse de marche. Ce produit n'est pas conçu pour utiliser en faisant du jogging, du patin, etc.

**POUR ÉVITER LES CONDITIONS DANGEREUSES D'INSTABILITÉ,** ne jamais placer de sacs à main, sacs de magasinage, paquets ou accessoires sur la poignée ou l'auvent.

**UTILISER LE SECOND SIÈGE** pour un enfant pesant plus de 22,5 kg (50 lb) ou mesurant plus de 114,3 cm (45 po) imposera une usure et une tension excessives à la poussette.

**POUR ÉVITER LES CONDITIONS DANGEREUSES D'INSTABILITÉ,** ne pas placer plus de 4,5 kg (10 lb) dans le panier de rangement.

**UTILISER UNIQUEMENT CE SIÈGE AVEC LA POUSSETTE GRACO® MODES™ NEST2GROW™.**

**UTILISER UNIQUEMENT** le second siège avec la poussette et ne pas retirer, renverser ou transporter le siège pour bambin lorsque l'enfant s'y trouve.

**NE PAS** utiliser la position de siège inférieure sans que la position supérieure soit également occupée.

# ! ADVERTENCIA

**No observar estas advertencias y las instrucciones de ensamblaje podría resultar en lesiones serias o la muerte.**

**Use solamente el producto según las instrucciones.**

**POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA USO FUTURO.**

**REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.**

**NUNCA DEJE** al niño sin atender. Mantenga siempre al niño a la vista mientras está en el cochecito.

**PREVENGA SERIAS LESIONES** de caídas o resbalones. Use siempre el cinturón de seguridad. Después de ajustar las hebillas, ajuste las correas para obtener un calce apretado alrededor de su niño.

**EVITE AGARRARLE LOS DEDOS:** Tenga cuidado cuando pliega y despliega el cochecito. Asegúrese de que el cochecito esté completamente armado y trabado antes de permitir que el niño se acerque al mismo.

**EVITE LA ESTRANGULACIÓN:** NO ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, suspenda cordones de este producto ni ponga cordones a los juguetes.

**NUNCA USE EL COCHECITO EN ESCALERAS** o escaleras mecánicas. Podría perder repentinamente el control del cochecito o el niño podría caerse. Además, use mucho cuidado cuando sube o baja un escalón o bordillo.

**EL COCHECITO DEBE USARSE** solamente a la velocidad del paseo. El producto no debe usarse para correr, patinar, etc.

**PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE,** nunca ponga carteras, bolsas de compras, paquetes o accesorios en la manija o capota.

**EL USO DEL SEGUNDO ASIENTO** con un niño que pesa más de 50 libras (22.7 kg) o con una altura de más de 45 pulgadas (114.3 cm) causará desgaste y tensión excesiva en el cochecito.

**PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE,** no ponga más de 10 libras (4.5 kg) en la canasta de almacenamiento.

**SOLAMENTE UTILICE ESTE ASIENTO CON EL COCHECITO GRACO® MODES™ NEST2GROW™.**


**SOLO USE** el segundo asiento en el cochecito y no quite, volteo ni lleve el asiento cuando el niño esté sentado en el mismo.


**NO** utilice la posición del asiento inferior sin que la posición superior también esté ocupada.

## 2-A MODES™ NEST2GROW™ Second Seat Use Positions • Positions d'utilisation du MODES™ NEST2GROW™ Second siège • Posiciones del uso del MODES™ NEST2GROW™ Segundo asiento

Second Seat • Second siège • Segundo asiento

US and Canada • États-Unis et Canada  
• EE. UU. y Canadá





**Canada Only • Canada seulement • Canadá solamente**



**US Only • États-Unis seulement • EE. UU. solamente**



## 2-B Parts List • Liste des pièces • Lista de piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service 1-800-345-4109.

**No tools required.**

Ce modèle peut ne pas comprendre certaines des caractéristiques décrites ci-dessous.

**S'assurer** d'avoir toutes les pièces correspondant à ce modèle **AVANT** d'assembler ce produit. Si des pièces sont manquantes, communiquer avec notre service à la clientèle 1-800-345-4109.


**Aucun outil nécessaire.**

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación.


**Verifique** que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame a Servicio al Cliente 1-800-345-4109.

**No requiere herramientas.**

**All models • Tous modèles • Todos modelos**




7



2X

### 3-A Assemble Seat • Montage de siège • Ensamblaje del asiento


#### Canopy • Baldaquin • Capota



1. Wrap canopy around rear of seat.

1. Enrouler le baldaquin autour de l'arrière du siège.

1. Envuelva la capota alrededor de la parte posterior del asiento.



2. Flip seat and canopy over and insert 2 sets of canopy bows into mounts in seat.

2. Retourner le siège et le baldaquin, puis insérer 2 ensembles d'arcs du baldaquin dans les supports du siège.

2. Dele la vuelta al asiento y a la capota e introduzca 2 conjuntos de ballestas de capota en los montantes del asiento.

### 3-B Child's Tray • Plateau pour enfant • Bandeja para niños

## ! WARNING

Always secure your child with the seat belt. The tray is not a restraint device.

**DO NOT** lift the stroller by the child's tray. Use care when snapping the tray on the stroller with a child in the stroller.

**DO NOT** allow child to play with mounts.

## ! MISE EN GARDE

Toujours attacher l'enfant avec la ceinture de sécurité. Le plateau n'est pas un dispositif de retenue.

**NE PAS** soulever la poussette par le plateau pour enfant. Faire preuve de prudence au moment d'enclencher le plateau à la poussette lorsqu'il y a un enfant dedans.

**NE PAS** permettre aux enfants de jouer avec les supports.

## ! ADVERTENCIA

Asegure siempre a su niño con el cinturón de seguridad. La bandeja no es un dispositivo de seguridad.


**NO** levante el cochecito agarrándolo de la bandeja para el niño. Use cuidado cuando traba la bandeja en el cochecito si hay un niño en el cochecito.


**NO** permite que un niño juegue con los montantes.

1. Attach child's tray as shown.

1. Installer le plateau pour enfant, tel qu'illustré.

1. Sujete la bandeja para niños como se indica.





2. To remove child's tray, press buttons on inside of both ends, and pull child's tray from seat.

2. Pour retirer le plateau pour enfant, appuyer sur les boutons situés aux deux extrémités, et détacher le plateau du siège.

2. Para sacar la bandeja para niños, oprima los botones dentro de ambos extremos y levante la bandeja para niños del asiento.



## 4-A To Use Bottom Position

- Pour utiliser la position inférieure
- Para usar la posición inferior

### WARNING

- **ONLY** the toddler seat, accessory seat (sold separately), and Click2Store™ Stroller Organizer (sold separately) can be used in the bottom mount.
- **DO NOT USE** infant car seat or carry cot in the bottom mount.
- **TOP stroller mount must be in highest position to use bottom accessory mount.**
- **DO NOT** use the bottom seat position without the top position also being loaded.

See warnings for additional information.

### MISE EN GARDE


- **UNIQUEMENT** le siège pour bambin, le siège accessoire (vendu séparément) et l'organisateur de poussette Click2Store™ (vendu séparément) peuvent être installés dans le support inférieur.
- **NE PAS UTILISER** de siège d'auto pour bébé ou de porte-bébé dans le support inférieur.
- **Le support de poussette SUPÉRIEUR doit être dans la position la plus haute pour utiliser le support inférieur.**
- **NE PAS** utiliser la position de siège inférieure sans que la position supérieure soit également occupée.

Consulter les mises en garde pour plus d'information.

### ADVERTENCIA

- En el montante inferior, **SOLO** pueden usarse el asiento para niños pequeños, el asiento accesorio (vendido por separado) y el organizador para cochecito Click2Store™ (vendido por separado).
- **NO USE** el asiento de automóvil para niños pequeños o el moisés de transporte en el montante inferior.
- **El montante SUPERIOR del cochecito debe estar en la posición más alta para usar el montante inferior.**
- **NO** utilice la posición del asiento inferior sin que la posición superior también esté ocupada.


Vea las advertencias para más información.



1. To raise the height while the seat is installed, push buttons on sides of frame and pull up on the seat until both sides lock into the highest position.

1. Pour augmenter la hauteur pendant que le siège est installé, appuyer sur les boutons situés des deux côtés du cadre et tirer sur le siège jusqu'à ce que les deux côtés se verrouillent dans la position la plus haute.

1. Para elevar la altura mientras el asiento está instalado, oprima los botones en los costados del armazón y tire del asiento hacia arriba hasta que ambos costados se bloqueen en la posición más alta.



2. Push buttons on inside of mounts and slide bottom mounts out until they click into place.

2. Appuyer sur les boutons situés à l'intérieur des supports et faire glisser les supports inférieurs jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

2. Oprima los botones dentro de los montantes y deslice los montantes inferiores hasta que hagan clic en posición.

3. To attach seat, place seat on mounts as shown until they lock into place on both sides of the stroller. Seat may be placed on stroller in either direction.

**NOTE:** The accessory seat can also be used in top position. See warnings for additional information.

3. Pour fixer le siège, le placer sur les supports de la manière illustrée jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place des deux côtés de la poussette. Le siège peut être installé dans les deux sens. **REMARQUE :** Le siège accessoire peut également être utilisé en position haute. Consulter les mises en garde pour plus d'information.

3. Para sujetar el asiento, ponga el asiento en los montantes como se indica hasta que se traben en su lugar en ambos costados del cochecito. Se puede colocar el asiento en el cochecito en cualquiera de las dos direcciones.



**NOTA:** Este asiento accesorio también se puede utilizar en la posición superior.

Vea las advertencias para más información.

4. **CHECK** that toddler seat is securely attached to the stroller by pulling up on toddler seat.

4. **S'ASSURER** que le siège pour bambin est solidement fixé à la poussette en tirant dessus.

4. **VERIFIQUE** que el asiento para niño pequeño esté apretadamente sujetado al cochecito tirando hacia arriba del asiento para niño pequeño.






**DO NOT** use rear seat forward facing in middle recline position while front seat is rear facing in full upright position.


**NE PAS** utiliser le siège arrière orienté vers l'avant en position d'inclinaison médiane alors que le siège avant est orienté vers l'arrière en position complètement verticale.

**NO** utilice el asiento trasero en la posición orientada hacia adelante en la posición de reclinación media mientras el asiento delantero esté orientado hacia atrás en posición completamente vertical.

### US and Canada • États-Unis et Canada • EE. UU. y Canadá



**US and Canada • États-Unis et Canada**  
**• EE. UU. y Canadá**




**Canada Only • Canada seulement • Canadá solamente**



**US Only • États-Unis seulement • EE. UU. solamente**




## To Remove Toddler Seat • Pour retirer le siège pour bambin • Para sacar el asiento para niño pequeño



1. Pull up on buttons on both sides of seat, and lift off as shown.

1. Soulever les boutons situés des deux côtés du siège et soulever le siège, tel qu'illustré.

1. Tire hacia arriba de los botones de ambos costados del asiento y levante como se muestra.



2. Push button on mount and slide lower mount into stored position.  
**REPEAT** on other mount.

2. Appuyer sur le bouton du support et faire glisser le support inférieur en position de rangement.  
**RÉPÉTER** pour l'autre support.


2. Oprima el botón en el montante y deslice el montante inferior en la posición de almacenamiento.  
**REPITA** el procedimiento con el otro montante.

## 4-B Canopy • Baldaquin • Capota

1. To open canopy.

1. Pour ouvrir le baldaquin.


1. Para abrir la capota.



2. To close canopy.

2. Pour fermer le baldaquin.


2. Para cerrar la capota.



3. Pull flap forward to open and backwards to close canopy window.

3. Tirer le rabat vers l'avant pour ouvrir et vers l'arrière pour fermer la fenêtre du baldaquin.

3. Tire la solapa hacia adelante para abrir la ventana de la capota y hacia atrás para cerrarla.




## Adjust canopy height • Réglage de la hauteur du baldaquin • Ajuste la altura de la capota

1. Adjust canopy height by pulling up or pushing down on both sides of mounts. **CHECK** that both mounts are same height. There are 2 height positions.

1. Régler la hauteur du baldaquin en tirant vers le haut ou en poussant vers le bas des deux côtés des supports. **VÉRIFIER** que les deux supports sont bien à la même hauteur. Il y a 2 hauteurs différentes.

1. Ajuste la altura de la capota tirando hacia arriba o empujando hacia abajo ambos costados de los montantes. **VERIFIQUE** que ambos montantes estén a la misma altura. Hay 2 posiciones para la altura.




## 4-C To Secure Child • Installation sécuritaire de l'enfant • Sujeter al niño

**⚠ WARNING** **Falling Hazard:** Always use the seat belt.

**⚠ MISE EN GARDE**  
**Danger de chute :** toujours se servir de la ceinture de sécurité.

**⚠ ADVERTENCIA**  
**Peligro de caídas:** Use siempre el cinturón de seguridad.


### 5 Point Harness • Harnais à 5 points • Arnés de 5 puntos



1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Pour ouvrir, appuyer sur le bouton de la boucle pour libérer les courroies abdominales.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.



2. To close, slide shoulder strap connectors onto waist straps and insert into buckle.

2. Pour fermer, glisser les courroies d'épaule dans les courroies de la taille et verrouiller dans la boucle d'entrejambe.


2. Para cerrarlo, deslice los conectores de las correas del hombro en las correas de la cintura y póngalos en la hebilla.



3. Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment. To change shoulder harness slots, see page 21.

3. Utiliser le régulateur coulissant à l'épaule et à la taille pour un ajustement plus précis. Pour changer des fentes de harnais d'épaule, voir la page 21.

3. Use el ajustador deslizable en el hombro y la cintura para hacer ajustes más apretado. Para cambiar ranuras del arnés del hombro, vea la página 21.




### 3 Point Harness • Harnais à 3 point

#### • Arnés de 3 puntos

1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Pour ouvrir, appuyer sur le bouton de la boucle pour libérer les courroies abdominales.


1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.




2. Slide shoulder strap connectors off of waist straps.

2. Faire glisser les connecteurs de courroies d'épaule pour les détacher des courroies abdominales.

2. Deslice las conexiones de la correa para los hombros de las correas para la cintura.






3. Remove shoulder straps from stroller.

3. Retirer les courroies d'épaule de la poussette.


3. Saque las correas para los hombros del cochecito.



4. Attach waist straps to harness buckle as shown.

4. Fixer les courroies abdominales à la boucle du harnais, tel qu'illustré.


4. Sujete las correas para la cintura a la hebilla del arnés como se indica.



5. Use slide adjuster at waist for tighter adjustment.

5. Utiliser les boucles de réglage à la taille pour un ajustement plus précis.

5. Use el ajustador deslizable de la cintura para ajustarlo más apretadamente.




6. To open, press button on buckle to release the waist straps.

6. Pour ouvrir, appuyer sur le bouton de la boucle pour libérer les courroies abdominales.

6. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.


## Adjusting Shoulder Harness position • Réglage de la position du harnais d'épaules • Ajustar la posición del arnés para los hombros




To adjust harness height, insert shoulder straps into desired loop.

Pour régler la hauteur du harnais, insérer les courroies d'épaule dans la boucle souhaitée.

Para ajustar la altura del arnés, inserte las correas para los hombros en el bucle que desee.



## 4-D Harness Covers • Housses du harnais • Fundas del arnés



1. To attach harness covers, slide onto harness straps.

1. Glisser les housses du harnais sur les courroies d'épaule du harnais pour les fixer.

1. Para sujetar las fundas del arnés, deslízalas sobre las correas del arnés.

## 4-E To Recline Seat • Inclinaison du siège • Para reclinar el asiento

### ⚠ WARNING

When making adjustments to the stroller seat, make sure child's head, arms, and legs are clear of moving seat parts and stroller frame.

Fabric caught in the latches may prevent them from locking. When returning seat to upright position, do not allow fabric to be pinched in the latch.

### ⚠ MISE EN GARDE

Lors du réglage du siège de la poussette, s'assurer que la tête de l'enfant, ses bras, et ses jambes sont loin des pièces du siège et de l'armature de la poussette en mouvement.

Du tissu emprisonné dans les loquets peut en empêcher le verrouillage. En redressant le siège, ne pas laisser du tissu s'insérer dans le loquet.

### ⚠ ADVERTENCIA


Cuando realiza ajustes al asiento del cochecito, tenga la seguridad que la cabeza, brazos y piernas del niño estén alejados de las piezas móviles del asiento y el armazón del cochecito.

La tela que se enganche en las trabas podría impedir que se traben. Cuando vuelve a poner el asiento en la posición vertical, no permita que la tela quede enganchada en la traba.

1. Recline the seat back by pulling up on handle and pulling down the seat.

1. Incliner le dossier en tirant sur la poignée et en abaissant le siège.


1. Recline el asiento hacia atrás tirando de la manija y tirando del asiento hacia abajo.



2. There are 3 recline positions.

2. Il y a 3 positions d'inclinaison.

2. Hay 3 posiciones de inclinación.



## 5-A Care & Maintenance • Soins et entretien • Cuidado y mantenimiento

**DO NOT MACHINE WASH SEAT FRAME.** It should only be wiped with a mild soap, taking care not to soak the material. **NO BLEACH.**

**TO CLEAN SEAT PAD,** machine wash separately in cold water, delicate cycle. **NO BLEACH.** Drip dry.

**NE PAS LAVER LE CADRE DE SIÈGE À LA MACHINE.** Il ne doit être nettoyé qu'avec un savon doux en prenant garde de ne pas détrempier le tissu. **NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.**


**POUR NETTOYER LE COUSSIN DU SIÈGE,** laver à la machine séparément à l'eau froide, à cycle délicat. **NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.** Sécher en laissant égoutter.

**NO LAVE EL ARMAZÓN DEL ASIENTO A MÁQUINA.** Se debe limpiar solamente con un jabón suave, teniendo cuidado de no empapar el material. **NO USE BLANQUEADOR.**

**PARA LIMPIAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO,** lávela en la lavadora por separado con agua fría en el ciclo delicado. **NO UTILICE BLANQUEADOR.** Cuélguela para secar.

### Remove Seat Fabric from Frame

• Détacher le tissu du siège du cadre • Para retirar la tela del asiento del armazón



1. Disconnect snaps from foot end and sides of seat.


1. Détacher les boutons-pression du pied et des côtés du siège.

1. Desconecte los broches del extremo para los pies y los costados del asiento.

2. Push crotch strap through seat pad.

2. Pousser la courroie de fourche à travers le coussin de siège.


2. Empuje la correa de la entrepierna a través de la almohadilla del asiento.



3. Flip seat over and disconnect elastic loops from calf support.

3. Retourner le siège et détacher les boucles élastiques de l'appuie-jambe.


3. Dele la vuelta al asiento y desconecte los bucles elásticos del soporte para las pantorrillas.




4. Raise canopy by pulling up on both sides of canopy.

4. Soulever le baldaquin tirant sur les deux côtés de celui-ci.

4. Levante la capota tirando hacia arriba de ambos extremos.






5. Remove seat fabric from seat frame.

5. Détacher le tissu du siège du cadre.


5. Retire la tela del asiento del armazón del asiento.



6. Remove harness covers from shoulder straps.

6. Retirer les housses de harnais des courroies d'épaule.

6. Retire las fundas del arnés de las correas para los hombros.



7. Insert waist and harness straps through seat fabric.

7. Insérer les courroies abdominales et du harnais à travers le tissu du siège.


7. Inserte las correas para la cintura y el arnés a través de la tela del asiento.



8. Flip seat over and locate back board pocket.

8. Retourner le siège et localiser la pochette arrière du panneau.


8. Dele la vuelta al asiento y localice el bolsillo de la tablilla posterior.



9. Pull back board with harness and waist straps attached from seat fabric. **TO CLEAN SEAT PAD,** machine wash separately in cold water, delicate cycle. NO BLEACH. Drip dry.

9. Tirer sur le panneau de dossier avec harnais et courroies abdominales attachés au tissu du siège. **POUR NETTOYER LE COUSSIN DU SIÈGE,** laver à la machine séparément à l'eau froide, à cycle délicat. NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT. Sécher en laissant égoutter.

9. Tire de la tablilla posterior con el arnés y las correas para la cintura conectadas para sacarla de la tela del asiento. **PARA LIMPIAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO,** lávela en la lavadora por separado con agua fría en el ciclo delicado. NO UTILICE BLANQUEADOR. Cuélguela para secar.



REVERSE STEPS TO RE-ASSEMBLE.

INVERSER LES ÉTAPES POUR RÉINSTALLER.

INVIERTA LOS PASOS PARA VOLVER A COLOCARLAS.

**5-B Replacement Parts • Warranty Information (USA)**  
**Pièces de rechange • Renseignements sur la**  
**garantie (au Canada)**  
**Piezas de repuesto • Información sobre la**  
**garantía (EE.UU.)**

**To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States,** please contact us at the following:

**Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos,** por favor comuníquese con nosotros en:

**www.gracobaby.com**  
**or/o**  
**1-800-345-4109**

**To purchase parts or accessories or for warranty information in Canada,** please contact us at the following:

**Pour commander des pièces ou pour obtenir des renseignements sur la garantie au Canada,** communiquer avec nous :

**www.gracobaby.ca**  
**or/ou**  
**1-800-345-4109**

**5-C Product Registration (USA)**  
**Enregistrement du produit (au Canada)**  
**Registro del producto (EE.UU.)**

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at [www.gracobaby.com/productregistration](http://www.gracobaby.com/productregistration) or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Pour inscrire votre produit Graco aux États-Unis, visiter notre site Internet [www.gracobaby.com/productregistration](http://www.gracobaby.com/productregistration) ou retourner la carte d'enregistrement fournie avec le produit. Pour le moment nous n'acceptons pas d'inscriptions de produits des résidents hors des États-Unis.

Para registrar su producto Graco dentro de los EE.UU., visítenos en línea en [www.gracobaby.com/productregistration](http://www.gracobaby.com/productregistration) o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.