




Travel Lite® Portable Bassinet | Travel Lite® Moisés portátil


©2022 Graco® NWL0001412225C 10/22

PARTS LIST BASSINET SET UP • ENSAMBLAJE DEL MOISÉS


LISTA DE PIEZAS



Slide plastic corners up.
Las esquinas de plástico deben quedar hacia arriba.




Squeeze rails together until latch snaps into place.
Apriete las barandas juntas hasta que la traba encaje en posición.




CHECK bassinet is locked by pushing down, 12 snaps are fastened and that bassinet floor is flat.
ASEGÚRESE que el moisés esté bloqueado al empujarlo hacia abajo, de que los 12 broches estén sujetos y de que el piso del moisés esté plano.

STORE CANOPY • ALMACENAJE DE LA CAPOTA




Unclip the canopy from the frame.
Desenganche la capota del armazón.




Store in bag.
guárdela en la bolsa.


TO WASH BASSINET FABRIC • PARA LAVAR LA TELA DEL MOISÉS



Unsnap 6 top rail snaps.
Destrahe los 6 broches de la parte superior de la baranda.




Release the 6 straps on bottom corners.
Libere las 6 correas de las esquinas inferiores.




While washing fabric, keep folded bassinet frame in included bag. Reverse steps to reassemble bassinet.
Mientras lava la tela, conserve el armazón plegado del moisés en la bolsa que se incluye. Invierta los pasos para volver a ensamblar el moisés.


USE CANOPY • CÓMO USAR LA CAPOTA




Insert canopy wires into the canopy mounts and wrap elastic loop around canopy mount.
Inserte los alambres de la capota en los montajes de la capota y envuelva el bucle de plástico alrededor del montaje de la capota.



Attach the 2 canopy clips to the frame.
Sujete las 2 presillas de la capota al armazón.




Rotate canopy to either side.
Gire la capota a cualquiera de los dos lados.




Unzip canopy to fully cover bassinet.
Abra la cremallera de la capota para cubrir el moisés completamente.


BASSINET FOLD • PLIEGUE DEL MOISÉS




Squeeze rails together and release latch.
Apriete las barandas juntas y suelte la traba.



Pull up on center of floor.
Tire hacia arriba del centro del piso del moisés.



Store folded bassinet in included bag.
Guarde el moisés plegado en la bolsa que se incluye.



Carry bassinet as shown.
Transporte el moisés como se muestra.

WARNING

READ ALL WARNINGS ON THE BASSINET BEFORE USE OF PRODUCT.
CARE INSTRUCTIONS: To clean bassinet frame and canopy, wipe clean with a damp cloth. To wash bassinet fabric, refer to care tag.

ADVERTENCIA

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DEL MOISÉS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
INSTRUCCIONES DE CUIDADOS: Para limpiar el armazón y la capota del moisés, use un paño húmedo. Para lavar la tela del moisés, consulte la etiqueta de cuidados.

Graco® Children's Products • 6655 Peachtree Dunwoody Road • Atlanta, GA 30328
• www.gracobaby.com • 1-800-345-4109